VIVEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE TV

LES CHAINES CANAL+

CANALSAT

LA NOUVELLE EXPERIENCE TV,

c'est tout simple, c'est innovant, c'est inclus dans l'abonnement [1]. Découvrez vite à l'intérieur comment profiter à 100% de votre abonnement et VOIR ce que vous aimez sur votre TV :

■ QUAND VOUS VOULEZ

avec CANAL+ et/ou CANALSAT A LA DEMANDE

■ COMME VOUS VOULEZ

avec EUREKA ! , le 1er moteur de recommandations TV personnalisées...
vivez le grand spectacle en HD sur votre TV ! Pour en profiter,
connectez votre décodeur + LE CUBE *à votre box Internet.*

■ OU VOUS VOULEZ

sur tous vos écrans[1].

Pour bénéficier de vos programmes où vous voulez vous devez au préalable créer votre compte WEB :

1 - *Munissez-vous de votre numéro client*

2 - *Rendez-vous sur ESPACECLIENTCANAL.FR*

3 - *Cliquez sur JE CREE UN COMPTE et indiquez vos coordonnées et votre mot de passe*

Gardez précieusement vos identifiants, ils vous permettront d'accéder à vos programmes sur tous vos écrans.

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou* CANALSAT.

1 VOIR

VIVEZ L'ÉMOTION HAUTE DEFINITION P. 4
VISUALISEZ LES PROGRAMMES EN COURS DE DIFFUSION P. 5
INFORMEZ-VOUS SUR LE PROGRAMME QUE VOUS REGARDEZ P. 6
DECOUVREZ TOUS LES PROGRAMMES EN COURS SANS CHANGER DE CHAÎNE P. 7

2 VOIR A LA DEMANDE

REGARDEZ LES PROGRAMMES DE CANAL+ QUAND VOUS VOULEZ P. 8
REGARDEZ VOS PROGRAMMES CANALSAT PREFERES QUAND VOUS LE SOUHAITEZ P. 9

3 CHOISIR

EXPLOREZ AVEC LE GUIDE P. 10
TROUVEZ SANS CHERCHER LE PROGRAMME QUI VOUS CORRESPOND AVEC EUREKA! P. 11

4 ENREGISTRER

ENREGISTREZ INSTANTANEMENT VOTRE PROGRAMME P. 12
PROGRAMMEZ UN ENREGISTREMENT P. 13
ENREGISTREZ A DISTANCE P. 14
GEREZ VOS ENREGISTREMENTS P. 15

5 CONTROLER LE DIRECT P. 16

6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE TV

SUR SMARTPHONE P. 20
SUR PC/MAC P. 22
SUR TABLETTE P. 24
SUR XBOX 360 P. 26

1 VOIR

VIVEZ L'EMOTION HAUTE DEFINITION

LA HD

Regardez vos programmes disponibles en Haute Définition pour encore plus de spectacle :

- *une résolution 5 fois supérieure pour plus de contraste et de précision,*
- *un son Dolby Digital 5.1 pour recréer les mêmes sensations qu'au cinéma.*

EN PRATIQUE

Il vous suffit :

- *d'être équipé d'un téléviseur compatible HD*
- *de l'avoir rélié à votre décodeur via un câble HDMI.*

ASTUCE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80H de programmes diffusés en qualité HD grâce à votre Disque Dur CANAL.

Dolby et le symbole Double-D sont des marques déposées de Dolby laboratoires.

VISUALISEZ LES PROGRAMMES EN COURS DE DIFFUSION

LA MOSAÏQUE

La Mosaïque CANALSAT *se trouve sur la chaîne* **0** *et vous présente* 100 *chaînes sur 5 pages pour visualiser en un clin d'œil les programmes en cours de diffusion.*

La Mosaïque CANAL+ *se trouve sur la chaîne* **8**.

EN PRATIQUE

Depuis la Mosaïque :

- *Utilisez les flèches* ✚ *pour sélectionner une chaîne.*
- *Validez avec* **OK** *pour accéder à la chaîne désirée.*

ASTUCE

Retrouvez la Mosaïque des radios sur la chaîne **179** *pour écouter vos stations radio en qualité numérique.*

INFORMEZ -VOUS SUR LE PROGRAMME QUE VOUS REGARDEZ

LA FICHE INFO

Pour vous informer sur le programme que vous regardez et consulter son résumé, ses horaires de diffusion, les langues et sous-titres disponibles.

EN PRATIQUE

- *Appuyez sur la touche* ***MENU***.
- *Choisissez parmi les rubriques RESUME, REDIFFUSIONS et LANGUES.*

ASTUCE

Retrouvez la signalisation des programmes en haut de l'écran : GENRE, NIVEAU DE MORALITE...

DECOUVREZ TOUS LES PROGRAMMES EN COURS SANS CHANGER DE CHAÎNE



LE MENU

Pour trouver facilement l'ensemble des programmes en cours et accéder simplement à tous les services.

EN PRATIQUE

- *Appuyez sur la touche* **MENU**.
- *Utilisez les flèches* ✚ *pour faire défiler les programmes de la journée sur la chaîne en cours.*
- *Utilisez* **P+** *et* **P–** *pour faire défiler les programmes des autres chaînes.*
- *Appuyez sur la touche* **SORTIE** *et le MENU disparaît.*

ASTUCE

Utilisez la ZAPLISTE pour visualiser la liste des chaînes et sélectionnez celle que vous souhaitez regarder.

2 VOIR A LA DEMANDE

Nécessite d'être connecté à Internet [1]

REGARDEZ LES PROGRAMMES DE CANAL+ QUAND VOUS VOULEZ !

Réservé aux abonnés CANAL+.

A LA DEMANDE

Pour rattraper les programmes que vous avez manqués, les émissions que vous avez adorées, quand vous le souhaitez directement sur votre téléviseur[2].

EN PRATIQUE

- *Rendez-vous sur la chaîne* **14**.
- *Sélectionnez CANAL+ A LA DEMANDE.*
- *Choisissez le programme que vous souhaitez regarder.*

ASTUCE

- *Les programmes sont disponibles en VM* [3] *et jusqu'à 30 jours après leur diffusion à l'antenne.*
- *Retrouvez tous vos téléchargements dans le service MES VIDEOS, chaîne* **99**.

(1) *Voir page 17 du MANUEL D'INSTALLATION DE VOTRE DECODEUR SATELLITE HD Wi-Fi.*
(2) *Sous réserve de disposer du matériel compatible et d'une connexion Internet haut débit. Sous réserve de disponibilité des programmes.*
(3) *Version multilingue.*

Wi-Fi ETHERNET / KIT CPL

Nécessite d'être connecté à Internet [1]



REGARDEZ VOS PROGRAMMES CANALSAT PREFERES QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !

Réservé aux abonnés CANALSAT.

A LA DEMANDE

Pour regarder, quand vous voulez, une sélection des meilleurs programmes de CANALSAT *directement sur votre téléviseur* [2].

EN PRATIQUE

- *Rendez-vous sur la chaîne* **14**.
- *Sélectionnez* CANALSAT *A LA DEMANDE*.
- *Choisissez le programme que vous souhaitez regarder.*

ASTUCE

- *Les programmes proposés sont disponibles jusqu'à 30 jours après leur diffusion à l'antenne.*
- *Retrouvez tous vos téléchargements dans le service MES VIDEOS, chaîne* **99**.

(1) *Voir page 17 du MANUEL D'INSTALLATION DE VOTRE DECODEUR SATELLITE HD Wi-Fi.*
(2) *Sous réserve de disposer d'une connexion Internet haut débit. Sous réserve de disponibilité des programmes.*

3 CHOISIR

TROUVEZ LE PROGRAMME A REGARDER

LE GUIDE

Pour trouver facilement et à tout moment le programme qui vous convient. Retrouvez nos suggestions pour la soirée ainsi que l'ensemble des programmes de toutes les chaînes.

EN PRATIQUE

Appuyez sur la touche **GUIDE** *et consultez les différentes rubriques :*

- *MAINTENANT*
- *VOS SOIREES*
- *LA GRILLE*
- *RECHERCHE...*

ASTUCE

Dans LA GRILLE, un appui prolongé sur les flèches ✚ haut/bas vous permet d'accéder directement aux chaînes de la thématique suivante.

Wi-Fi ETHERNET / KIT CPL

Nécessite d'être connecté à Internet [1]

TROUVEZ SANS CHERCHER LE PROGRAMME QUI VOUS CORRESPOND

EUREKA!

EUREKA !, le moteur unique de recommandations TV personnalisées vous permet de trouver sans chercher les programmes que vous regardez et aimez directement dans les rubriques :

- *MAINTENANT*
- *VOS SOIREES*
- *LA GRILLE*

EN PRATIQUE

Avant tout :

- *Connectez votre décodeur à votre box Internet.*
- *Appuyez sur la touche* ***GUIDE***.

ASTUCE

Rendez-vous dans la rubrique LES SOIREES afin de découvrir 6 programmes que vous aimerez regarder chaque soir.

(1) *Voir page 17 du MANUEL D'INSTALLATION DE VOTRE DECODEUR SATELLITE HD Wi-Fi.*

4 ENREGISTRER (1) (2)

DISQUE DUR

Nécessite d'être équipé du disque dur CANAL



ENREGISTREZ INSTANTANÉMENT VOTRE PROGRAMME

EN PRATIQUE

Vous pouvez lancer instantanément l'enregistrement d'un programme et le conserver sur le Disque Dur CANAL, tout en regardant une autre chaîne.

- *Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez enregistrer.*
- *Appuyez simplement sur la touche ● de votre télécommande.*
- *Validez pour confirmer votre enregistrement.*

ASTUCE

Vous pouvez modifier vos paramètres d'enregistrement pour commencer plus tôt ou finir plus tard.

(1) *Sous réserve de disposer d'un disque dur, compatible avec le décodeur CANAL.*
(2) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou CANALSAT.*

DISQUE DUR

Nécessite d'être équipé du disque dur CANAL



PROGRAMMEZ UN ENREGISTREMENT

EN PRATIQUE

Pour programmer à l'avance l'enregistrement d'un programme en toute simplicité.

- *Appuyez sur* **GUIDE**.
- *Rendez-vous sur la Fiche Programme.*
- *Sélectionnez ENREGISTRER.*

ASTUCE

Programmez à tout moment l'enregistrement de toute la saison de votre série préférée, sélectionnez ENREGISTRER TOUS LES EPISODES.



Nécessite d'être connecté à Internet [1]
et d'être équipé du disque dur CANAL

ENREGISTREZ A DISTANCE

EN PRATIQUE

Pour activer la fonction ENREGISTREMENT A DISTANCE sur votre décodeur :

- *Appuyez sur la touche* **MENU** *et sélectionnez REGLAGES.*
- *Rendez-vous dans la MOSAÏQUE DES REGLAGES, choisissez CONNEXION ET STOCKAGE, puis laissez-vous guider.*

Pour enregistrer à distance, depuis votre PC :

- *Rendez-vous sur CANALSAT.FR et sélectionnez GRILLE TV*
- *Cliquez sur le bouton* ● *de la FICHE PROGRAMME.*

IMPORTANT

Le service sera actif dès le lendemain.

Vous devez programmer l'enregistrement au minimum 1 heure avant le début du programme.

(1) *Voir page 17 du MANUEL D'INSTALLATION DE VOTRE DECODEUR SATELLITE HD Wi-Fi.*

DISQUE DUR

Nécessite d'être équipé du disque dur CANAL



GEREZ VOS ENREGISTREMENTS

MES VIDEOS

Retrouvez vos enregistrements classés par genres : Cinéma, Sport, Divertissement, ... grâce au service MES VIDEOS chaîne 99.

EN PRATIQUE

Pour protéger vos programmes enregistrés :

- *Rendez-vous sur la chaîne 99.*
- *Sélectionnez ENREGISTREMENTS avec la touche OK de votre télécommande.*
- *Sélectionnez PROTEGER dans les PARAMETRES de la FICHE PROGRAMME enregistrée.*

ASTUCE

En protégeant vos programmes enregistrés vous êtes sûr de conserver vos enregistrements.
Si votre Disque Dur CANAL est plein, vos enregistrements les plus anciens, non protégés, sont effacés automatiquement.

5 CONTRÔLER LE DIRECT[1] [2]

DISQUE DUR

Nécessite d'être équipé du disque dur CANAL

METTEZ VOTRE PROGRAMME SUR PAUSE

PAUSE

Pour mettre un programme en pause et le reprendre là où vous l'avez laissé, ou revenir sur une scène ou une action.

EN PRATIQUE

- *Appuyez sur la touche* ⏸ *pour suspendre le programme.*
- *Appuyez sur la touche* ⏵ *pour le reprendre en léger différé.*
- *Appuyez sur les touches* ⏪ ⏩ *pour revenir en arrière et avancer.*

ASTUCE

Suspendez vos programmes jusqu'à 1 heure maximum.

A la lecture d'un programme en différé, vous pouvez choisir à tout moment le format qui vous convient (langues/sous-titres).

(1) *Sous réserve de disposer d'un disque dur, compatible avec le décodeur CANAL.*
(2) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou CANALSAT.*

MAÎTRISEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE

1 TV

Passage en mode TV permet de commander les fonctionnalités de votre TV (voyant allumé).

2 OK

Validation d'un choix.

3 RETOUR

- *Retour au dernier écran.*
- *Aller-retour entre 2 chaînes.*

4 MENU

Accès aux informations de vos programmes et aux services.

5 ZOOM/INFO

Changement du format de l'image (4/3 – 16/9EME).

6 V+ /V-

Réglage du volume.

7 1234...

Accès à un canal particulier.

8 «

- *Saut en arrière de 8 secondes (appui-court).*
- *Retour arrière (appui-long).*

9 ›

Lecture.

10 ■

Retour au direct ou arrêt de la lecture ou de l'enregistrement d'un programme.

11 MARCHE/ARRET

Mise en veille du décodeur.

12 FLECHES DE NAVIGATION

13 SORTIE

Sortie d'une application (MENU ou GUIDE par exemple).

14 GUIDE

Accès au Guide.

15 P+ /P –

Changement de chaîne.

16

Coupure ou rétablissement du son.

17 »

- *Saut en avant de 30 secondes (appui-court).*
- *Avance rapide (appui-long).*

18 ●

Enregistrement d'un programme.

19 ❚❚

Pause sur un programme enregistré ou en direct.



6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE TV[1]

IMPORTANT

Pour bénéficier de vos programmes sur tous vos écrans vous devez au préalable créer votre compte WEB :

1 - *Munissez-vous de votre numéro client*

2 - *Rendez-vous sur ESPACECLIENTCANAL.FR*

3 - *Cliquez sur JE CREE UN COMPTE et indiquez vos coordonnées et votre mot de passe*

Gardez précieusement vos identifiants ils vous permettront d'accéder à vos programmes sur tous vos écrans.

DEJA INSCRIT ?

Adresse email

Mot de passe OK

PAS ENCORE INSCRIT ?

JE CREE UN COMPTE

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou CANALSAT.*

LES SERVICES

	VOIR	EUREKA !	VOIR A LA DEMANDE (3)	ENREGISTRER	PAUSE
2EME TV	✔	✔	✔	✔	✔
SMARTPHONE (1)	✔		✔		✔
PC/MAC (1)	✔	✔	✔	✔	✔
TABLETTE (1)	✔		✔		✔
X-BOX 360 (2)	✔		✔		

(1) *Offre accessible uniquement en France Métropolitaine, en Wi-Fi et en 3G/3G+ sur iPhone (OS 4 et ultérieurs) et sur certains mobiles équipés d'Android éligibles dans le cadre d'un forfait incluant la consommation de data en illimité. Disponible en Wi-Fi sur iPod Touch 2EME et 3EME génération (OS 4 et ultérieurs). Disponible sur iPad (OS 4 et ultérieurs) et sur certaines tablettes Android éligibles, équipées d'Android OS 3.0 et ultérieurs. Des programmes peuvent faire l'objet d'occultation.*
(2) *Accès Xbox 360 : Les CHAINES CANAL+ sont disponibles sur Xbox 360 pour les abonnés CANAL+ , et membres Gold du Xbox LIVE. CANAL+ A LA DEMANDE sur Xbox 360 est accessible aux abonnés CANAL+, membres Gold du Xbox LIVE*
(3) *CANALSAT A LA DEMANDE est disponible uniquement sur TV et PC.*

6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE TV (1)

POUR REGARDER VOS PROGRAMMES EN DIRECT CHEZ VOUS... OU AILLEURS

© DROITS RESERVES

COMMENT FAIRE → VOIR EN DIRECT

1 - *Téléchargez gratuitement l'application CANAL+ sur l'**App Store** ou sur l'**Androïd Market**.*

2 - *Lancez l'application et sélectionnez CANAL+ ou CANALSAT*

3 - *Cliquez sur une chaîne et saisissez vos identifiants.*

Choisissez sur l'écran d'accueil la chaîne que vous voulez regarder :

- *Lancez le programme dont vous avez envie.*
- *Mettez sur pause jusqu'à 30 minutes et contrôlez le direct.*
- *Stoppez le direct pour revenir à la liste des chaînes.*
- *Affichez en plein écran.*

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou CANALSAT.*

© DROITS RESERVES

LE GUIDE TV

Pour chaque chaîne disponible, vous avez accès au GUIDE TV[1].

Pour être alerté avant le début de votre programme :

- *Sélectionnez le programme qui vous intéresse.*
- *Activez la fonction ETRE ALERTE.*

VOIR A LA DEMANDE

Seuls les programmes des chaînes CANAL+ sont disponibles A LA DEMANDE.

Les programmes sont classés par genre pour vous guider dans votre recherche.

Retrouvez tous les programmes phares de CANAL+ : le SAV des Emissions, Les Guignols de l'Info, Le Petit Journal, ou encore le Grand Journal, ainsi que les films et les séries du moment...

(1) *Service disponible uniquement sur iPhone et iPod Touch 2EME et 3EME génération (iOS 4 et ultérieurs)*

6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE TV [1]

POUR REGARDER VOS PROGRAMMES EN DIRECT OU CONSULTER EUREKA !

COMMENT FAIRE → VOIR EN DIRECT

1 - *Rendez-vous sur CANALSAT.FR si vous êtes abonné CANALSAT ou sur CANALPLUS.FR si vous êtes abonné CANAL+.*

2 - *Cliquez sur LIVE TV*

3 - *Identifiez-vous avec votre compte WEB*

Affichez en plein écran le programme que vous êtes en train de regarder.

Accédez à la fiche programme détaillé.

Revenez en arrière jusqu'à 8H[2] avant le direct.

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou* CANALSAT.
(2) *Disponible uniquement sur les chaines proposant cette fonctionnalité.*

© DROITS RESERVES

© DROITS RESERVES

LE GUIDE EUREKA!

Pour bénéficier d'EUREKA!, le moteur de recommandations personnalisées :

■ *Connectez votre décodeur à votre box Internet.*

■ *Sur CANALSAT.FR, cliquez sur l'onglet Grille TV dans le menu en haut de l'écran, puis sur GRILLE TV DE MON ABONNEMENT*

VOIR A LA DEMANDE

Pour rattraper les programmes que vous avez manqués, les émissions que vous avez adorées, quelques heures après leur première diffusion:

■ *Rendez-vous sur CANALPLUSALADEMANDE.FR ou CANALSATALADEMANDE.FR .*

■ *Choisissez un programme puis installez le player pour le visionner.*

6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE TV (1)

LA TOUCHE MAGIQUE POUR PROFITER AUTREMENT DE VOS PROGRAMMES

COMMENT FAIRE → VOIR EN DIRECT

1 - *Téléchargez l'application* CANALTOUCH *gratuitement sur l'***App Store** *ou sur l'***Androïd Market**.

2 - *Lancez l'application et cliquez sur la chaîne de votre choix*

3 - *Saisissez les identifiants de votre compte WEB.*

Appuyez sur l'icône LIVE TV dans le menu en bas de l'écran.

■ *Parcourez les chaînes* CANAL+ *et/ou* CANALSAT *dans le menu de gauche et visionnez les programmes en cours.*

Affichez votre programme en mode plein écran.

Mettez-le sur pause jusqu'à 15 min.

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de* CANAL+ *et/ou* CANALSAT.

© DROITS RESERVES

LE GUIDE

Appuyez sur l'icône GUIDE TV dans le menu en bas de l'écran.

2 modes de recherche s'offrent à vous :

- *Le MODE CHAÎNES, pour découvrir tous les programmes heure par heure.*
- *Le MODE THEMATIQUE, pour choisir parmi plusieurs thèmes celui qui vous convient et découvrir tous les programmes qui y sont associés.*

VOIR A LA DEMANDE

Appuyez sur l'icône A LA DEMANDE dans le menu en bas de l'écran.

Les programmes disponibles A LA DEMANDE sont classés par genres pour vous guider dans votre recherche.

Seuls les programmes de CANAL+ sont disponibles.

6 VIVEZ UNE NOUVELLE EXPERIENCE TV [1]



LE PLAISIR DE PARTAGER VOS PROGRAMMES LIVE AVEC LES AVATARS DE VOS AMIS

COMMENT FAIRE → VOIR EN DIRECT

1 - *Vous devez avoir connecté votre console Xbox 360 à votre box Internet et être membre Xbox Live Gold [2] (abonnez-vous depuis votre Xbox ou chez un revendeur).*

2 - *Téléchargez l'application CANAL Univers dans la rubrique TV ou APPLICATIONS.*

Regardez les chaines CANAL+ et plus de 100 chaînes CANALSAT sur votre Xbox 360.

- *Retrouvez jusqu'à huit amis dans un salon virtuel et interagissez avec eux grâce à votre avatar.*
- *Si vous êtes équipé de Kinect, naviguez à travers les services avec votre main grâce à la reconnaissance gestuelle.*

(1) *Sous réserve d'avoir souscrit un abonnement donnant accès aux services MULTI-ECRANS de CANAL+ et/ou* CANALSAT.
(2) *Abonnement payant*

© DROITS RESERVES

© DROITS RESERVES

CANALPLAY

■ *Avec CANALPLAY, accédez à un immense catalogue de films, séries, documentaires, dessins animés et mangas sur votre console.*

■ *Louez vos films préférés et les derniers succès du Box-office, en haute définition, sans sortir de chez vous,* 24H/24, 7j/7.

VOIR A LA DEMANDE

Regardez les programmes CANAL+ [2] *quand vous voulez directement sur votre TV avec* CANAL+ A LA DEMANDE *sur Xbox* 360 [2].

CONTACTS UTILES

LES CHAINES CANAL+

CANALSAT

ESPACECLIENTCANAL.FR

Cet espace interactif est conçu pour vous simplifier la vie. Accessible 24H/24–7J/7.

Centre de Relations Clients
0 892 39 39 10 (0,34 €/*min. depuis un poste fixe*)
du lundi au samedi de 08H00 à 22H00.

CANAL+ et/ou CANALSAT
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
N'oubliez pas de mentionner votre numéro client et vos coordonnées téléphoniques afin que nous puissions vous rappeler si nécessaire.

NOTEZ VOTRE N° CLIENT

MU G5 - 02/12 • CANAL+ SA AU CAPITAL DE 95 018 076 € - 329 211 734 RCS NANTERRE CANAL+ DISTRIBUTION SAS AU CAPITAL DE 74 000 € - 383 866 795 RCS NANTERRE. SIÈGE SOCIAL : 1 PLACE DU SPECTACLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - FINGUEUR IN ZENOSE.

CANAL+ A LA DEMANDE : THE KARATE KID : © 2010 CPT HOLDINGS, INC. SONY PICTURES RELEASING/COLUMBIA TRISTAR • MANGE, PRIE, AIME : © 2010 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. SONY PICTURES • HORS DE CONTRÔLE : © 2010 GK FILMS /BBC FILMS/ICON PRODUCTIONS/METROPOLITAN FILMEXPORT • L'ABOMINABLE VÉRITÉ : © 2009 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND BEVERLY BLVD LLC./SONY PICTURES RELEASING/COLUMBIA TRISTAR/CRÉDITS PHOTO : SAEED ADYANI • BORGIA : © CANAL+/CRÉDITS PHOTO : BERNARD BENANT. • **CANALSAT A LA DEMANDE** : INSIDE 9 /1 : © NEVILLE ELDER / CORBIS • TU.F.F. PUPPY © 2011. VIACOM INTERNATIONAL INC. TOUS DROITS RESERVÉS • LIGUE 2 : ICON SPORT / NICOLAS GUYONNET • **CANALPLAY** : PIRATES DES CARAÏBES 4 : © WALT DISNEY PICTURES/ JERRY BRUCKHEIMER FILMS • RIO : © 2011 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION • FAST & FURIOUS 5: © 2010 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED. • SCREAM 4 : © 2011 SND • LA FILLE DU PUISATIER : © 2011 LES FILMS ALAIN SARDE / PATHÉ